

СП "ГЛОБУС" - ПЛЕВЕН

Високоговорител абонатен

БДС 5824 - 81

= П А Н О Р А М А =

СД "Глобус" - София

1988 г.

= 2 =

= П А С П О Р Т =


Абонатния високоговорител е предназначен за озвучаване на битови и обществени помещения.

Включването му в мрежата става посредством щепсел за радиоточка 4А 48 v към контакта.

Абонатния високоговорител се произвежда по БДС 5824-81 .

1. Номинално напрежение 30 v
2. Честотен обхват Hz 315 до 5000
3. Обхват на регулиране dB - 35
4. маса 0.470 кг

Електрическа схема



ТР - трансформатор
РУ - регулатор на усилване
ВГ - високоговорител
V1 - напрежение 30 V
V2 - напрежение върху високоговорителя
VV1 и VV2 първична и вторична намотка на ТР

= 3 =

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Забранява се включването в ел.мрежа на 220 V
2. Включването да става само в специализираната мрежа 30 V.
3. Закрепването на високоговорителя да става на поставка или към стената на специализираните отвори за това.
4. Включването се осъществява посредством врътка с усилване на дясно до желаната громкост на високоговорителя.
5. Да се предпазва от удар, механични повреди и влага.
6. Гаранционно поддържане - СП "Глобус".
гр. Плевен, ул. "Даскал Димо" № 22

ГАРАНЦИОННА КАРТА

СП "Глобус" - Плевен гарантира изправна работа на високоговорителя 18 /осемнадесет/ месечен срок, считано от датата на покупката му.

Дефекти произлезли от неспазване на указанията, като самоволен ремонт, неподходящ транспорт, неправилна експлоатация и други, предприятието не носи отговорност.

ОТКР:.....

Закупен с фактура №..... дата.....

Продавач:..... Купувач:.....