

КОНСТРУКЦИЯ

Рупорните високоговорители съдържат следните по важни части /фиг.2/

а/сгънат рупор /поз.1/

б/излъчвател /поз.2/

в/носеца скоба /поз.3/

г/съгласуващ трансформатор /поз.4/


д/защитен капак /поз.5/

е/прикрепваща скоба /поз.6/

ж/винт /поз.7/

Съгласуваният трансформатор, магнитната система и разпределителната плочка са херметически затворени от защитния капак.


Електрическата схема на високоговорител ВРС 3231 е показана на фиг. 5



ФИГ.5

ДСО - РЕСПРОМ


ЗАВОД "ГРОЗДАН НИКОЛОВ" - БЛАГОЕВГРАД



ВИСОКОГОВОРИТЕЛ РУПОРЕН

ТИП ВРС 3231

ОН 04 60783-81




ФИГ. 2

Рупорните високоговорители се използват в различни системи за оповестяване в сигнализация, в системи за озвучаване на стадиони, площади, ж.п. гари и перони, строителни обекти, площадки и др. Високоговорител рупорен тип ВРС 3231 е предназначен да работи в нормални климатични условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- а/ Номинална мощност 10VV
 - б/ Честотен обхват от 400 Hz до 5000 Hz
 - в/ Характеристична чувствителност $2 \text{ PaVV}^{-1/2}$
 - г/ Неравномерност 17 dB
 - д/ Коефициент на нелинейни изкривявания 15%
 - е/ Тегло 2,2 kg
 - ж/ Габаритни размери $\varnothing 220/320 \text{ mm}$
 - з/ Захранващи напрежения 30, 120 и 240 V.
- Честотната характеристика на рупорния високоговорител е показана на фиг.3




ФИГ.3

Превключването на отделните захранващи напрежения се извършва по следният начин:
Отвиване на винт поз.7 фиг.2, сваляне капака поз.5. По този начин получаваме достъп до разпределителната плочка, вида на която е показан на фиг.4. С помоща на съединителната скоба включваме желаното напрежение, където значенията са:

- 0 - 1 - 30 V
- 0 - 2 - 120 V
- 0 - 3 - 240 V

Завода пуска рупорния високоговорител за входно напрежение 240 V.



ФИГ.4