
E
A
L25 50
ECH 11
EBF 11
EF 11
EL 11
EM 11
AZ 11
AT 660 Wk 3
Antenne roter Punkt
Vorkreis blauer Punkt
Rückkopplung weißer Punkt
Oszillator gelber Punkt
Knopfseite
Die Punkte auf dem äußeren Kreis stellen die Kontakte der durch einen farbigen Punkt gekennzeichneten Vorderseite dar. Die auf dem inneren Kreis entsprechen der Rückseite
Gezeichnete Schallerstellung Kurz I.
Feld
125V
220V
110V
Bei 220V ~0,4 A
Bei 110/125V ~0,6 A
6,3V;0,3A
ECH 11
EBF 11
EF 11
EL 11
EM 11
AZ 11